

販売名 美容師さんのフィンガーブラシ

美容師さんが開発した、新感覚スタイリングブラシ！

手ぐし感覚で髪型自在！巻髪・ウェーブ・ボリュームアップが思いのまま！指にさっとはめて、くるくるとかすだけで巻髪やパーマが見事に復活！わずか4g・軽くてコンパクトだから、携帯便利、旅行にも最適です。バックに、ポーチにいつものばせて、
乱れたらさあ、巻いて★巻いて

使用方法

第二関節あたりで装着してください。装着する指は人差し指が動かしやすく、お勧めです。2本以上の装着の場合は、使い勝手のよい指にはめてご使用ください。指サイズは2段階調整可能です。ゆるく感じられる方は、ポッチ(留め具)を奥の穴で固定してください(その際、輪の内側から押さえると、スムーズに固定できます)

★スタイルレシピ★

巻髪・カールの復活に!



フィンガーブラシをつけた指を、髪の内側から入れて、毛束をつまんで下さい。そのままくるくる巻けば、巻髪やウェーブのできあがり。

ボリュームアップに!



ボリュームを持たせたい部分の内側の毛束をつまんで逆毛を立てます。逆毛を立てた髪を揺すように周りの毛をかぶせれば、ゴージャスにボリュームアップ。

ウェーブヘアも!



3本同時使いなら、ルーズなウェーブヘアもすばらしい仕上がり。シャンプー時に使えば、頭皮マッサージも気持ちイイ!

使用上の注意

- ・ブラシが変形するおそれがあるので、ドライヤーとの併用はお避けください。
- ・髪に絡まった場合は、指からブラシを外し、髪をそっとほどいてください。
- ・汚れた場合は、水洗いできます。毛足についたワックスなどの汚れは、歯ブラシ等でお手入れすると、きれいに落ちます。
- ・直射日光のあたる場所に長時間保管しないで下さい。色や形状変化のおそれがあります。

〈材質〉 EVA樹脂 耐熱温度 60℃ 日本製

サイズ：直径1.5～1.7cm×高さ3cm(組み立て時)

長期間のご使用により、ポッチ(留め具)が摩耗し外れやすくなった場合は新品の購入をおすすめします。

D1016-1

0070-1335

JANコード
4531661030472